



TOP OF THE WORLD

32 count, 4 wall Beginner/intermediate

Choreographer Sharon Hutchison

Choreographed To
"Top Of The World" by The Carpenters



WALK FORWARD X 2, ¼ TURN CHASSE, WALK BACK X 2, ¼ TURN CHASSE

- 1-2 Gå frem på V fod, gå frem på H fod
- 3&4 Drej ¼ mod H og gå til V på V fod, sammel H fod til V fod, gå til V på V fod
- 5-6 Gå tilbage på H fod, gå tilbage på V fod
- 7&8 Drej ¼ mod H og gå til H på H fod, sammel V fod til H fod, gå til H på H fod

Restart: *Ved 4. væg begynder dansen forfra på dette tidspunkt*

CROSS ROCK, LEFT CHASSE, CROSS ROCK, SIDE ROCK, BEHIND, SIDE

- 9-10 Kryds V fod over H fod, flyt vægten tilbage på H fod
- 11&12 Gå til V på V fod, sammel H fod til V fod, gå til V på V fod
- 13-14 Kryds H fod over V fod, flyt vægten tilbage på V fod
- 15& Gå til H på H fod, flyt vægten tilbage på V fod
- 16& Kryds H fod bag V fod, gå til V på V fod

CROSS ROCK, CHASSE ¼ TURN, STEP ½ PIVOT, SHUFFLE ½ TURN

- 17-18 Kryds H fod over V fod, flyt vægten tilbage på V fod
- 19&20 Gå til H på H fod, sammel V fod til H fod, drej ¼ omgang mod H og gå frem på H fod
- 21-22 Gå frem på V fod, drej ½ omgang mod H
- 23&24 Drej ½ omgang mod H på V, H, V

BACK MAMBO FORWARD MAMBO, BACK LOCK STEP, COASTER STEP, TOGETHER

- 25&26 Gå tilbage på H fod, flyt vægten frem på V fod, sammel H fod til V fod
- 27&28 Gå frem på V fod, flyt vægten tilbage på H fod, sammel V fod til H fod
- 29&30 Gå tilbage på H fod, kryds V fod foran H fod, gå tilbage på H fod
- 31&32 Gå tilbage på V fod, sammel H fod til V fod, gå frem på V fod
- & Sammel H fod til V fod (vægten er nu på H fod)

GENTAG